


# Software e mappe per navigatori Hyundai

Controllo versione 2019

# Map Care 2019 Overview

Modello	Codice	Versione	Pagina
i10	IA		8
i20	GB	Da 11/2015 a restyling	4
		Da restyling MY 2019	9
i30	PDe	5 porte / Wagon / Fastback (2017-)	8
		N	9
i40	VF	Produzione 05-2011-01/2015	3
		Restyling 2015 (02/2015-09/2016)	7
		Produzione 2016 (10/2016-05/2018)	8
		Restyling 2019 (06/2018-)	9
ix20	JC		3
Ioniq	AE	HEV / PHEV / EV	8
Kona	OS	Benzina / Diesel / EV	9
Nexo	FE	Fuel Cell	10
Tucson	Tle	Produzione 07/2015-10/2017	4
		Produzione 11/2017-	9
Santa Fe	DM	Produzione 06/2012-05/2015	3
		Restyling (06/2015-)	4
Santa Fe	TM		9
H1	TQ		4
H350	EU		7
Genesis	DH	Fino a restyling	5
		Da restyling 2016	6
i30	GD	3 e 5 porte / wagon (2013-2017)	3
ix35	EL		3
Veloster	FS		3

Tenere premuto il tasto [Impostazioni]



Controllare le versioni software e mappe.




Versione sistema	7.9.4
Versione Navi	EU.11.51.69
Versione Mappa	118E7AB

Tenere premuto il tasto [Impostazioni]



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	XX.EU.SOP.XX.183
Versione Navi	XX.EU.SOP.11.49.46
Versione Mappa	EUR.11.47.49.001.001(D.E2)

# Controllo ultima versione

Nel menu delle impostazioni cercare la dicitura [Info Sist] e successivamente la voce [Versione]



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	DH.EUR.SOP.10.010
Versione Navi	PR2.EUR.HMC.181002.0002
Versione Mappa	EUR.11.41.46.553.001(D.E2)

# Controllo ultima versione

Nel menu delle impostazioni cercare la dicitura [Info Sist] e successivamente la voce [Versione]



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	DH PE.EUR.SOP.03.006
Versione Navi	PR2.EUR.HMC.181002.0002
Versione Mappa	EUR.11.41.46.553.001(D.E2)

# Controllo ultima versione

Premere il tasto [Impostazioni]



Cercare nel menu la dicitura [Info Sist.] e premere l'icona. Controllare la versione software e mappe.



Controllare le versioni software e mappe.




Versione sistema	E530.170925
Versione Navi	ST4.EUR.HMC.180913.XXXXXXX
Versione Mappa	EUR.11.41.46.553.001(D.E2)

# Controllo ultima versione

Cliccare sull'icona [Impostazioni] e su [Info Sist.].



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	XX.EUR.SOP. 006.5.181002
Versione Navi	EUR.11.41.46.704.101.2(D.E2)
Versione Mappa	EUR.11.41.46.704.101.2(D.E2/E.E2)



# Controllo ultima versione

Cliccare sull'icona [Impostazioni] e su [Info Sist.].



Controllare le versioni software e mappe.



Ver. Software	xx.EUR.0000.V085.180209
Firmware	XXX.EUR.267.170829.MICOM.DL
NAV APP	DAP.EUR.HMC.180928.b5c9193
Ver. Mappe	EUR.11.41.46.704.201.2(D.E2) EUR.11.41.46.704.201.2(D.E2/E.E2)

# Controllo ultima versione

Cliccate su [Impostazioni] e successivamente su [Info Sist.] per controllare le versioni software e mappe.



Controllare le versioni software e mappe.



Ver. Software	FE.EUR.P5.001.002.181101
Firmware	FE.180827.03.03
NAV APP	PR5.EUR.HMC.180814.0007
Ver. Mappe	EUR.11.41.46.704.303(D.E2/E.E2)